


## Brother TN-6600, TN-7600, TN-3060, TN-2000 laserkasettien täyttöohje



Kuvassa Brother TN-6600/6300 -laserkasetti

### **Kaikki kuvan mukaisella tulpalla varustetut Brother -laserkasetit täytetään uudelleen seuraavasti:**

1.	Suojaa työtaso tarvittaessa esim. paperilla. Irrota varovasti nuolen osoittama täyttöaukon tulppa ehjänä.
2.	Poista huolellisesti kaikki entinen jauhe kasetista. Käytä tarvittaessa imuria.
3.	Kaada täyttönokalla varustetusta pullosta jauhetta tarpeellinen määrä säiliöön. Kit 7 -pakkauksen jauhe riittää noin 6.000 sivun tulostamiseen.
4.	Sulje täyttöaukko uudelleen kasetin omalla tulpalla. Kasettiin voi myöhemmin lisätä uudelleen jauhetta.