

## Canon E-30 -kasetin täyttöohjeet



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Suojaa työtaso tarvittaessa esim. paperilla. Tee reikälaitteella aukko kuvan osoittamaan paikkaan   |
| 2. | Kaada täyttönokalla varustetusta pullostajauhetta tarpeellinen määrä säiliöön. Universal Kit 2 täyttöpullostasta saa enemmän kuin yhden täyden kasettiin. |
| 3. | Sulje täyttöaukko tulpalla tai pakkausteipillä  |
| 4. | Heiluta kasettia sivusuunnassa niin, että jauhe jakaantuu tasaisesti säiliössä.   |
|    | Canon A-30 kasetin täyttöaukko tehdään kasetin alapuolelle. Kysy tarkemmat täyttöohjeet   |