


SuperPrint Universal

HP/Canon laserkasettien täyttöohjeet

Täyttötoimenpide on nopea ja helppo, eikä vaadi erityisosaamista.




Sulata täyttöpakkauksen mukana olevalla työkalulla aukko laserkasettiin.



Poista aukosta jäävä pyöreä muovipala



Täytä tyhjä värikasetti värijauheella.



Sulje aukko pakkausteipillä tai vastaavalla. Kasetin voi täyttää myöhemmin uudelleen samasta aukosta. Kuvassa oleva tulppa ei kuulu pakkaukseen.

Kuvassa HP/Canon laserkasetti EP-A (EP-22 on lähes samanlainen). Lähes kaikki HP/Canon-laserkasetit täytetään samalla tavoin. Kuvarumpu on kasetin alapuolella, toisella kasetin puoliskolla, kun täyttöaukko.